Benutzerhandbuch

Garnitur Synchro Lampen 200mm - Wiederaufladbarer

FH200xS4RC

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE

Inhaltsverzeichnis

1 Produktbeschreibung 3
1.1 Produktinhalt 3
1.2 Besondere Merkmale 3
1.3 Technische Daten 3
2 Synchronisation 4
3 Ladevorgang 6
4 Umgang mit Synchrolampen 7

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE

1 Produktbeschreibung

Dieses Handbuch zielt darauf ab, das Set von 4 wiederaufladbaren drahtlosen synchronisierten Lampen basierend auf Anweisungen und Bildern korrekt zu verwenden.

1.1 Produktinhalt

- 1x Vorratsbehälter für 4 Synchro-Lampen (*Referenz: 10698*)
  Schwarzpulverbeschichtung
  Abmessungen: 685mm x 195mm x 100mm (LxBxH)
  Gewicht 1kg

- 4x Einseitige wiederaufladbare drahtlos synchronisierte Lampeund (*Referenz FH200xSRC*)
  Linsendurchmesser 200mm
  Abmessungen: 685 mm x 1 85 mm x 381 mm (LxBxH)
- Gewicht 4,5 kg
- x bestimmt die Farbe der LED
  - A Amber
  - B Blau
  - R Rot

- Gesamtgewicht 19kg

1.2 Besondere Merkmale

- Versorgungsspannung: 12VDC 1,255A
- 2x Lead AGM Batterien 3,3Ah Max
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem HDPE
- Linse ist transparente Plexiglasplatte mit Dichtring (wasserdicht)
- Vollständig korrosionsbeständig
- Stoßfest EN12352 (Schockprüfungen B und C)
- Lampen nach EN12352 Typ L5
- ECE R65 konform

1.3 Technische Daten

Erneuertes Blitzsystem zur Kontrolle der Lichtintensitätskontraste.
Bei diesem Verfahren bleibt die Lichtemission aktiv, so dass der entgegenkommende Treiber weiterhin die Leistung der Synchronisationslampe erkennt.

Mit einer Frequenz von 1,25 Hz wird die Lichtintensität sanft verstärkt/gedämpft.
Vorteil: In jeder Entfernung ist die Wirkung der Synchronisationslampe sehr stark.

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE

2 Synchronisation

- Legen Sie die 4 Synchronampen in den Lagerraum.

- Schalten Sie die 4 Sync-Leuchten ein, indem Sie den hinteren Schalter einschalten.

Schalten Sie die hintere Synchronisationslampe ein

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE

- Die Synchronisation erfolgt automatisch über den eingebauten Lichtsensor (hinten).

Eingebauter Lichtsensor

- Diese Synchronisation ist in kurzer Zeit (<5s) abgeschlossen

Synchronisationsmuster
•Rot: Simultanes Muster
•Amber: Lauflichtsimulation
•Blau: Simulation des Lauflichts

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE

3 Ladevorgang

- Stellen Sie sicher, dass alle Synchrolamps in der Transportbox platziert sind
- Verbinden Sie alle Synchro-Lampen mit den entsprechenden Blättern, wie im Bild unten gezeigt

- Schließen Sie das Ladesystem an die gelieferten Stromquellen an:
  - DIN/ISO4165 (Zigarrenstecker im Fahrzeug)
  - Standardsteckdose 230VAC

LED-Farbe grün		
Schnelles Blinken (>2x/Sek.)	Zu hohe Batteriespannung	
Langsames Blinken (<1x/Sek.)	Batterieladungen	
Stetig	(Fast) voll aufgeladen	
LED-Farbe rot		
1x blinkend	Batteriespannung ist niedrig	Lampe funktioniert noch
2x blinkend	Batteriespannung ist zu niedrig	Lampe vorbeugend ausgeschaltet
4x blinkend	Batterie ist defekt	

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE

	5x blinkend	Ladespannung ist zu hoch	

4 Umgang mit Synchrolampen

- Verwenden Sie ggf. das Synchronisationsverfahren wie beschrieben
- Trennen Sie die mitgelieferten Ladekabel von den Synchro-Lampen, bevor Sie sie aus dem Transportbehälter entfernen
- Schalten Sie nach dem Eingriff die Synchrolampen aus
- Legen Sie nach Gebrauch die Synchro-Lampen wieder in den Transportbehälter
- Legen Sie die Ladekabel wieder in die mitgelieferten Blätter der Synchro-Lampen

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE