Manuel d'utilisation

Jeu de lampes Synchro 200mm - Type rechargeable

FH200xS4RC

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE

Table des matières

1 Description du produit 3
1.1 Contenu du produit 3
1.2 Caractéristiques spécifiques 3
1.3 Caractéristiques techniques 3
2 Synchronisation 4
3 Procès de charge 6
4 Manipulation des lampes synchro 7

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE

1 Description du produit

Ce guide vise à utiliser correctement l'ensemble de 4 lampes rechargeables synchronisées sans fil basées sur des instructions et des images.

1.1 Contenu du produit

- 1x Support de transport pour 4 lampes synchro (*référence : 10698)*
  Revêtement en poudre noire
  Dimensions : 685mm x 195mm x 100mm (LxPxH)
  Poids 1kg

- 4x Lampes synchronisée sans fil rechargeable simple face et (*référence FH200xSRC)*
  Diamètre de l'objectif 200mm
  Dimensions : 685mm x 185mm x 381mm (LxPxH)
  Poids 4,5kg
  x détermine la couleur de la LED
  - A ambre
  - B Bleu
  - R Rouge

- Poids total 19kg

1.2 Caractéristiques spécifiques

- Tension d'alimentation : 12VDC 1,255A
- 2x Plomb AGM batteries 3,3Ah Max
- Boîtier en HDPE stabilisé aux UV
- La lentille est une plaque de plexiglas transparent avec bague d'étanchéité (imperméable à l'eau)
- Entièrement résistant à la corrosion
- Antichoc EN12352 (Essais de choc B et C)
- Lampes conformes à la norme EN12352 type L5
- Conforme à la norme ECE R65

1.3 Caractéristiques techniques

Système de flash renouvelé pour contrôler les contrastes d'intensité lumineuse.
Dans cette méthode, l'émission lumineuse reste active, de sorte que le conducteur venant en sens inverse continue de détecter la sortie de la lampe de synchronisation.

Avec une fréquence de 1,25 Hz, l'intensité lumineuse est amplifiée/atténuée en douceur.
Avantage : à n'importe quelle distance, l'effet de la lampe de synchronisation est très fort.

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE

2 Synchronisation

- Placez les 4 lampes de synchronisation dans le support de transport.

- Alimentez les 4 feux de synchronisation en allumant l'interrupteur arrière.

Allumer la
lampe de synchronisation
arrière

- La synchronisation se fait automatiquement à l'aide du capteur de lumière intégré (arrière).

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE

Capteur de lumière intégré

- Cette synchronisation est terminée dans un court laps de temps (<5s)

Modèles de synchronisation
•Rouge : motif simultané
•Ambre : Simulation de la lumière en cours d'exécution
•Bleu : Simulation de la lumière en cours d'exécution

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE

3 Procès de charge

- Assurez-vous que toutes les lampes synchros sont placés dans le support de transport
- Connectez toutes les lampes synchros avec les feuilles correspondantes comme indiqué dans l'image ci-dessous

- Connectez le système de charge aux sources d'alimentation fournies :
  - DIN/ISO4165 (Prise cigare dans le véhicule)
  - Prise standard 230VAC

LED couleur verte		
Clignant rapide (>2x/sec)	Tension de batterie trop élevée	
Clignant lent (<1x/sec)	Charge de la batterie	
Continu	(Presque) complètement chargé	
LED couleur rouge		
1x Clignant	La tension de la batterie est faible	La lampe fonctionne toujours
2x Clignant	La tension de la batterie est trop faible	Lampe éteinte préventivement
4x Clignant	La batterie est défectueuse	
5x Clignant	La tension de charge est trop élevée	

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE

4 Manipulation des lampes synchro

- Si nécessaire, utilisez la procédure de synchronisation comme décrit
- Débranchez les câbles de charge fournis des lampes synchro avant de les retirer du support de transport.
- Après l'intervention, éteignez les lampes synchros
- Après utilisation, replacez les lampes synchros dans le conteneur de transport
- Replacez les câbles de charge dans les feuilles fournies des lampes synchro

ARISCO NV - HOEKSTRAAT 35 - B - 8570 VICHTE - BELGIUM
T +32 56 710 712 - INFO@ARISCO.BE - WWW.ARISCO.BE